

รายละเอียด



การตั้งค่า High Alarm , Low Alarm ของอุณหภูมิและความชื้น

การตั้งค่า High Alarm , Low Alarm ของอุณหภูมิ

1. กดปุ่ม Set  ค้างไว้ 2-3 วินาที หน้าจอจะกระพริบ

กดปุ่ม   เพื่อเลือกตั้งค่า High Alarm หรือเลือก Off เพื่อปิดการเตือน High Alarm ของอุณหภูมิ

กดปุ่ม Set  เพื่อยืนยันการตั้งค่าและ เข้าสู่การตั้งค่าต่อไป

(การตั้งค่า High Alarm ของอุณหภูมิ สามารถตั้งค่าได้ 0.0 – 50.0 °C)

2. หน้าจอจะกระพริบ



กดปุ่ม   เพื่อเลือกตั้งค่า Low Alarm หรือเลือก Off

เพื่อปิดการเตือน Low Alarm ของอุณหภูมิ กดปุ่ม Set  อีกครั้งเพื่อยืนยันการตั้งค่าและ เข้าสู่การตั้งค่าต่อไป

(การตั้งค่า Low Alarm ของอุณหภูมิ สามารถตั้งค่าได้ 0.0 – 49.9 °C)

การตั้งค่า High Alarm , Low Alarm ของความชื้น

3. หน้าจอจะกระพริบ  กดปุ่ม   เพื่อเลือกตั้งค่า High Alarm หรือเลือก Off

เพื่อปิดการเตือน High Alarm ของความชื้น กดปุ่ม Set  เพื่อยืนยันการตั้งค่าและ เข้าสู่การตั้งค่าต่อไป

(การตั้งค่า High Alarm ของความชื้น สามารถตั้งค่าได้ 20.0 – 95.0 %RH)

4. หน้าจอจะกระพริบ  กดปุ่ม   เพื่อเลือกตั้งค่า Low Alarm หรือเลือก Off

เพื่อปิดการเตือน Low Alarm ของความชื้น กดปุ่ม Set  เพื่อยืนยันการตั้งค่า และออกจากการตั้งค่า

(การตั้งค่า Low Alarm ของความชื้น สามารถตั้งค่าได้ 20.0 – 94.9 %RH)

การหยุดเสียงเตือน Alarm

เมื่อมีเสียง Alarm ดังขึ้น กดปุ่ม Set  เพื่อหยุดเสียงเตือน

การลบค่า Max Min ของอุณหภูมิและความชื้น

กดปุ่ม Clear  ค้างไว้ 2-3 วินาที เพื่อลบค่า Max Min ของอุณหภูมิและความชื้น
เครื่องมือจะการเริ่มหาค่า Max Min ใหม่หลังจากกดปุ่ม Clear 



LEGA
technologies for next

บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1/28 อาคารบางนาธานี ชั้น 14A ซ.บางนา-ตราด 34
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: 0-2 746 9933 (Auto) Fax: 0-2 746 9940