



- | | |
|--|-----------------|
| 1. เซ็นเซอร์วัดออกซิเจน/เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ | |
| 2. ปุ่มเปิดเครื่อง | 3. ปุ่ม Hold |
| 4. ปุ่ม REC | 5. จอแสดงผล LCD |
| 6. ช่องแบตเตอรี่ | |

ขั้นตอนการใช้งาน

1. กดปุ่ม **POWER** หนึ่งครั้งเพื่อทำการเปิดเครื่อง
2. ยื่นเซ็นเซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการวัด หน้าจอจะแสดงค่าออกซิเจนในอากาศ(%O2) และแสดงค่าอุณหภูมิ (°C , °F)

*หากออกซิเจนในอากาศ < 18.0 %O2 จะมีเสียงเตือนดังขึ้น และเมื่อออกซิเจนในอากาศ > 18.0 %O2 เสียงเตือนจะหยุดดัง

ฟังก์ชัน HOLD

กดปุ่ม **HOLD** เพื่อดำรงหน้าจอ และกดอีกครั้งเพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

ฟังก์ชัน RECORD ค่าสูงสุด/ต่ำสุด

กดปุ่ม **REC** หนึ่งครั้งเพื่อเริ่มการบันทึกข้อมูล
กดอีกครั้งเพื่อเรียกดูข้อมูล สูงสุด (max.)
กดอีกครั้งเพื่อเรียกดูข้อมูล ต่ำสุด (min.)
กดค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาทีเพื่อออกสู่หน้าจอปกติ

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ หากเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งานหรือไม่มีการกดปุ่มใดๆ ภายใน 10 นาที ระบบจะปิดเครื่องเองอัตโนมัติ

วิธีการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ

1. ปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม **HOLD** ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม **POWER** เพื่อเปลี่ยนหน่วยการวัดจาก °C เป็น °F หากต้องการเปลี่ยน °F เป็น °C ให้ทำเช่นเดิมอีกครั้ง

การคาลิเบรตเครื่อง

1. เปิดเครื่องทิ้งไว้ 3 นาทีเป็นอย่างน้อย หรือจนกว่า ค่าที่อ่านจะนิ่ง
2. กดปุ่ม **REC** และปุ่ม **HOLD** พร้อมกัน ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที หน้าจอจะแสดง "CAL" (และแสดงค่า 20.9) จากนั้น ปลดปุ่มทั้งสอง หน้าจอจะกระพริบ "CAL" เมื่อสิ้นสุดการคาลิเบรตหน้าจอจะแสดงผล " 20.9± 0.1 %O2 "

วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

เมื่อหน้าจอแสดง  ให้เปิดฝาด้านหลังตัวเครื่อง ใส่แบตเตอรี่ AAA จำนวน 4 ก้อน ตามรูป +  - ปิดฝาด้านหลังตัวเครื่อง

