



- | | |
|------------------------------|---|
| 1. หน้าจอแสดงผล | 2. ปุ่ม ก่อหน้า |
| 3. ปุ่ม ถัดไป | 4. ปุ่ม ESC , ปุ่มซูม , ปุ่มกระจกสะท้อน |
| 5. ปุ่ม OK | 6. ปุ่มถ่ายรูป |
| 7. ปุ่มบันทึกวิดีโอ | 8. ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง |
| 9. ช่องใส่ SD Card | 10. พอร์ตเชื่อมต่อ AV |
| 11. พอร์ตอะแดปเตอร์ | 12. พอร์ต USB |
| 13. ปุ่มปรับแสงไฟ | 14. Plug เชื่อมต่อกล้อง |
| 15. Plug เชื่อมต่อตัวเครื่อง | 16. กล้องส่องท่อ |

การใช้งาน

1. เชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับกล้องส่อง
2. กดปุ่ม  ค้างไว้เพื่อทำการเปิดเครื่อง
3. ดูภาพจากหน้าจอแสดงผล

กดปุ่ม  เพื่อถ่ายภาพเก็บไว้ในหน่วยความจำ SD Card

กดปุ่ม  เพื่อถ่ายวิดีโอเก็บไว้ในหน่วยความจำ SD Card

กดปุ่ม  เพื่อขยายภาพ

วิธีการเรียกดูภาพและวิดีโอ

กดปุ่ม  หรือ  หนึ่งครั้งเพื่อเรียกดูภาพจากหน่วยความจำ SD Card

กดปุ่ม  เพื่อเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ SD Card

การตั้งค่าการใช้งาน

กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู หน้าจอจะแสดง

MENU
DELETE ALL
AV OUTPUT
DATE / TIME
LANGUAGE
TV SYSTEM
AUTO POWER OFF

DELETE ALL ลบข้อมูลในหน่วยความจำทั้งหมด

กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่โหมด ลบข้อมูล

หน้าจอจะแสดง

DELETE ALL

YES

NO

กดปุ่ม เพื่อเลือก YES / NO

YES : ต้องการ NO : ไม่ต้องการ

การลบภาพและวิดีโอ ครั้งละ 1 ไฟล์

กดปุ่มเลือกดูภาพ   ตามด้วยปุ่ม  เพื่อเข้าสู่การลบข้อมูล

กดปุ่ม  เพื่อลบข้อมูล

AV OUTPUT การต่อเข้ากับจอมอนิเตอร์ (จอทีวี)

- ต่อสาย AV เข้ากับตัวเครื่องและหน้าจอจอมอนิเตอร์

- กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู



- กดปุ่ม   เลือกโหมด AV OUTPUT ตามด้วยปุ่ม  เพื่อเข้าสู่โหมด การเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์

DATE / TIME SETUP การตั้งค่าเวลาและวันที่

- กดปุ่ม **OK** เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู

- กดปุ่ม **▲** **▼** เลือกโหมด DATE/TIME ตามด้วยปุ่ม **OK** เพื่อเข้าสู่โหมด การตั้งค่าเวลาและวันที่

หน้าจอจะแสดง

DATE / TIME
2001/01/01_01.01.01
DISPLAY : YES

- กดปุ่ม **▲** **▼** เพื่อเลือกตั้งค่า วันที่ / เวลา

- กดปุ่ม   เพื่อเลือกค่า วันที่ / เวลา

- กดปุ่ม **▼** เพื่อตั้งค่าถัดไป

- กดปุ่ม **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า

- เมื่อดังค่าวันที่ / เวลา เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม **▲** **▼** เพื่อเลือกการแสดงผลค่าของวันที่/เวลา

กดปุ่ม  เพื่อเลือก YES / NO

YES : แสดงค่าเวลา/วันที่ บนหน้าจอแสดงผล NO : ไม่แสดงเวลา/วันที่ บนหน้าจอแสดงผล

กดปุ่ม **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า

**หากเลือกแสดงค่าเวลา/ วันที่ หน้าจอจะแสดง

2001/01/01_01.01.01

LANGUAGE การเลือกภาษา

- กดปุ่ม **OK** เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู

- กดปุ่ม **▲** **▼** เลือกโหมด LANGUAGE ตามด้วยปุ่ม **OK** เพื่อเข้าสู่โหมดการเลือกภาษา

หน้าจอจะแสดง

LANGUAGE

ENGLISH
FRANCAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPANOL

- กดปุ่ม **▲** **▼** เพื่อเลือกภาษา

- กดปุ่ม **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า

TV SYSTEM เลือกระบบสัญญาณ

- กดปุ่ม **OK** เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู

- กดปุ่ม **▼** **▲** เลือกโหมด TV SYSTEM ตามด้วยปุ่ม **OK** เพื่อเข้าสู่โหมดการเลือกระบบสัญญาณ

หน้าจอจะแสดง

TV SYSTEM

NTSC PAL

- กดปุ่ม **▼** **▲** เพื่อเลือกระบบสัญญาณ

NTSC : ขาวดำ PAL : สี

- กดปุ่ม **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า

AUTO POWER OFF ปิดเครื่องอัตโนมัติ

- กดปุ่ม **OK** เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู

- กดปุ่ม **▼** **▲** เลือกโหมด AUTO POWER OFF ตามด้วยปุ่ม **OK** เพื่อเข้าสู่โหมด ปิดเครื่องอัตโนมัติ

หน้าจอจะแสดง

AUTO POWER OFF
OFF
5 MINUTE
10 MINUTE
15 MINUTE
30 MINUTE

- กดปุ่ม **▼** **▲** เพื่อเลือกกระบบสัญญาณ

NTSC : ขาวดำ PAL : สี

- กดปุ่ม **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า

Zoom-In

- กดปุ่ม **ESC** เพื่อขยายภาพจากกล้อง หน้าจอจะแสดงการขยาย 2 เท่า

- กดปุ่ม **ESC** อีกครั้ง เพื่อกลับสู่การแสดงผลภาพขนาดปกติ

Mirror effect การใช้ฟังก์ชันกระจกสะท้อน

- กดปุ่ม **ESC** ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที หน้าจอจะแสดงภาพแบบกลับทิศทาง

- กดปุ่ม **ESC** ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที อีกครั้ง เพื่อกลับสู่การแสดงผลภาพปกติ



LEGA
technologies for next

บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1/28 อาคารบางนาธานี ชั้น 14A ซ.บางนา-ตราด 34
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: 0-2 746 9933 (Auto) Fax: 0-2 746 9940