

ลักษณะตัวเครื่อง

เซ็นเซอร์

หน้าจอแสดงผล

แบตเตอรี่

ปุ่ม Set

ปุ่ม Up

ปุ่ม Down

ปุ่ม MAX/MIN

การเปลี่ยน Dew Point (DP) เป็น Relative Humidity (RH)

- กดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนการแสดงผลค่า Dew Point (DP)  Relative Humidity (RH)

การเปิด-ปิด ฟังก์ชัน ALARM

- กดปุ่ม  เพื่อเปิด-ปิด ฟังก์ชัน ALARM เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน ALARM หน้าจอจะแสดง

ฟังก์ชัน RECORD ค่าสูงสุด/ต่ำสุด

- กดปุ่ม  หนึ่งครั้งเพื่อเริ่มการบันทึกข้อมูล กดอีกครั้งเพื่อเรียกดูข้อมูล สูงสุด (max.)

กดอีกครั้งเพื่อเรียกดูข้อมูล ต่ำสุด (min.) กดค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาทีเพื่อออกสู่หน้าจอปกติ



การตั้งค่าใช้งาน

- กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง และกดปุ่ม **▲ ▼** เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันการเปลี่ยนหน่วย °C ↔ °F

หน้าจอจะแสดง  →  กดปุ่ม **SET** เพื่อยืนยันและเข้าสู่ฟังก์ชันถัดไป

- หน้าจอจะแสดง  กดปุ่ม **▲ ▼** เพื่อตั้งค่า Hi Alarm ของความชื้น (Relative Humidity)

กดปุ่ม **SET** เพื่อยืนยันและเข้าสู่ฟังก์ชันถัดไป

- หน้าจอจะแสดง  กดปุ่ม **▲ ▼** เพื่อตั้งค่า Low Alarm ของความชื้น (Relative Humidity)

กดปุ่ม **SET** เพื่อยืนยันและเข้าสู่ฟังก์ชันถัดไป

- หน้าจอจะแสดง  กดปุ่ม **▲ ▼** เพื่อตั้งค่า Hi Alarm ของอุณหภูมิ (Temperature)

กดปุ่ม **SET** เพื่อยืนยันและเข้าสู่ฟังก์ชันถัดไป

- หน้าจอจะแสดง  กดปุ่ม **▲ ▼** เพื่อตั้งค่า Low Alarm ของอุณหภูมิ (Temperature)

กดปุ่ม **SET** เพื่อยืนยันและเข้าสู่ฟังก์ชันถัดไป



LEGA
technologies for next

บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1/28 อาคารบางนาธานี ชั้น 14A ซ.บางนา-ตราด 34
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: 0-2 746 9933 (Auto) Fax: 0-2 746 9940