



- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. ฝาปิด | 2. โพรบวัดอุณหภูมิ |
| 3. ปุ่ม POWER | 4. ปุ่ม HOLD |
| 5. ปุ่มกลับการแสดงผล | 6. หน้าจอ LCD |
| 7. ช่องแบตเตอรี่ | |

ขั้นตอนการใช้งาน

1. กดปุ่ม **POWER** หนึ่งครั้งเพื่อทำการเปิดเครื่อง
2. จุ่มโพรบไปยังวัสดุที่ต้องการวัด หน้าจอจะแสดงค่าอุณหภูมิที่วัดได้จากโพรบ

**หมายเหตุ

- ถ้าอุณหภูมิมากกว่า 150°C ระยะการจุ่มโพรบจะต้องน้อยกว่า 1/2 ของความยาวโพรบ(3.5 cm.)
- หากใช้งานเสร็จ ให้ทำความสะอาดโพรบ และปิดฝาให้เรียบร้อย

ฟังก์ชัน HOLD

กดปุ่ม **HOLD** เพื่อค้างหน้าจอ และกดอีกครั้งเพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

จอแสดงผลแบบกลับ

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน ในระหว่างการวัดสามารถกดปุ่ม **DISPLAY REVERSE** เพื่อหมุนการแสดงผลอุณหภูมิ

วิธีการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ

1. ปิดเครื่อง
2. เปิดฝาด้านบนออก เอามือกดตรงฝาด้านบน
3. กดปุ่ม **POWER** เพื่อเปิดเครื่อง และกดปุ่มสี่ด้านบน ใกล้กับฝาด้านบน

เพื่อเปลี่ยนหน่วยการวัด จาก °C เป็น °F หากต้องการเปลี่ยน °F เป็น °C ให้ทำเช่นเดิมอีกครั้ง

วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

เมื่อนำจอแสดงผล  ให้เปิดฝาด้านล่างตัวเครื่อง ใส่แบตเตอรี่ AAA จำนวน 4 ก้อน ตามรูป  - ปิดฝาด้านล่างพร้อมใช้งาน



LEGA
technologies for next

บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1/28 อาคารบางนาธานี ชั้น 14A ซ.บางนา-ตราด 34
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: 0-2 746 9933 (Auto) Fax: 0-2 746 9940