

ลักษณะตัวเครื่อง



- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. หน้าจอแสดงผล | 2. LED แสดงสถานะ HOLD |
| 3. LED แสดงสถานะเปิดเครื่อง | 4. ปุ่มเปิดปิดเครื่อง |
| 5. ปุ่ม HOLD | 6. Sensor วัดความชื้นคอนกรีต |

วิธีการใช้งาน

1. กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเปิดเครื่อง
2. ทำความสะอาดฝุ่นบนพื้นผิวที่ต้องการวัด และทำความสะอาดตัวเครื่องวัด CME 4
3. กดเครื่องมือวัด CME 4 ลงบนพื้นผิวที่ต้องการวัด อ่านค่าตามหน้าจอแสดงผล
4. กดปุ่ม HOLD เพื่อค้างค่าบนหน้าจอแสดงผล LED จะกระพริบ กดปุ่ม HOLD อีกครั้งเพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

เมื่อเปิดใช้งานเครื่อง หากแบตเตอรี่อ่อน LED 2 ดวงด้านหน้าตัวเครื่อง จะกระพริบ ให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยการเปิดฝาครอบด้านหลัง แบตเตอรี่ 9V 1 ก้อน ปิดฝาครอบแบตเตอรี่ พร้อมใช้งาน