



- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. แบตเตอรี่ | 2. หน้าจอแสดงผล |
| 3. ปุ่มเปิด/ปิด | 4. ปุ่ม HOLD |
| 5. ปุ่ม Record | 6. เซ็นเซอร์วัดค่าไฟฟ้า |
| 7. ฝาครอบเซ็นเซอร์ | |

ขั้นตอนการใช้งาน

1. กดปุ่ม  เพื่อเปิดเครื่อง หน้าจอจะแสดง



2. กดปุ่ม  ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที หากต้องการใช้งานในโหมด TDS (ppm)
กดปุ่ม  ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาทีอีกครั้ง หากต้องการใช้งานในโหมด CD (uS)
3. จุ่มโพรบลงในน้ำที่ต้องการวัด แกว่งโพรบไป/มา รอจนกว่าค่าที่อ่านจากหน้าจอแสดงผลจะหยุดนิ่ง


ฟังก์ชัน HOLD

- กดปุ่ม  เพื่อค้างหน้าจอ และกดอีกครั้งเพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

ฟังก์ชัน RECORD ค่าสูงสุด/ต่ำสุด

- กดปุ่ม  หนึ่งครั้งเพื่อเริ่มการบันทึกข้อมูล
กดอีกครั้งเพื่อเรียกดูข้อมูล สูงสุด (max.)
กดอีกครั้งเพื่อเรียกดูข้อมูล ต่ำสุด (min.)
กดค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาทีเพื่อออกสู่หน้าจอปกติ

การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ °C ↔ °F

- กดปุ่ม  ค้างไว้ประมาณ 2 – 3 วินาทีเพื่อเปลี่ยน °C ↔ °F

*หลังจากเปลี่ยนค่าหน่วยอุณหภูมิ เครื่องจะจำค่าหน่วยไว้ หากเปิดเครื่องในครั้งต่อไป หน่วยวัดอุณหภูมิจะเป็น °C หรือ °F ตามที่ตั้งค่าไว้ล่าสุด

คาลิเบรท

เครื่องวัดค่านำไฟฟ้า PCD-431 มีการสอบเทียบมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว หากใช้งานเครื่องมือเป็นเวลานาน แล้วต้องการคาลิเบรท ให้ติดต่อผู้แทนจำหน่าย เพื่อส่งคาลิเบรท โดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ หากเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งาน หรือไม่มี การกดปุ่มใดๆ ภายใน 10 นาที ระบบจะปิดเครื่องเองอัตโนมัติ

วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

เมื่อนำจอแสดง  ให้เปิดฝาด้านหลังตัวเครื่อง ใส่แบตเตอรี่ AAA จำนวน 4 ก้อน ตามรูป +  - ปิดฝาด้านหลังตัวเครื่อง



LEGA
technologies for next

บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1/28 อาคารบางนาธานี ชั้น 14A ซ.บางนา-ตราด 34
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: 0-2 746 9933 (Auto) Fax: 0-2 746 9940