



IMPORTANT ข้อควรระวัง :

เมื่อได้รับสินค้า สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ
ควรเติมน้ำยา อิเล็กโทรไลต์ (ขวดสีขาว ฝาดำ)

1. เปิดเครื่อง กดปุ่ม POWER



2. สังเกตบนหน้าจอ จะแสดง %O₂ (ค่าออกซิเจนในอากาศ)



Instruction Manual : DO Meter

3. กดปุ่ม HOLD หนึ่งครั้ง จะปรากฏคำว่า HOLD บนหน้าจอ



4. กดปุ่ม REC เพื่อเริ่มการวัดค่าเบรท หน้าจอจะนับถอยหลัง รอบประมาณ 30 วินาที



5. หลังจาก 30 วินาทีแล้ว หน้าจอจะแสดง 20.9% (ค่าออกซิเจนในอากาศ)



6. กดปุ่ม HOLD ค้างไว้ 2-3วินาที หน้าจอจะแสดง mg/L สามารถนำไปใช้งานได้



ข้อควรระวัง

- อย่าทำเครื่องตกน้ำ ระวังไม่ให้น้ำเข้าตัวเครื่องหรือช่องต่อโพรบ
- ควรระวังส่วนบนของโพรบ ไม่ให้ไปกระทบกับของแข็ง (เช่น ก้อนหินในน้ำ)
- หลังจากการใช้งาน ทำความสะอาด ภายนอก หรือ บางครั้งควรเติมน้ำยาอิเล็กโทรไลต์ เพื่อป้องกันไม่ให้ภายในแห้ง
- หากไม่ได้ใช้งานบ่อยๆ ควรหมั่นเติมน้ำยา เพื่อรักษาโพรบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้



LEGA
technologies for next

บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1/28 อาคารบางนาธานี ชั้น 14A ซ.บางนา-ตราด 34
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: 0-2 746 9933 (Auto) Fax: 0-2 746 9940