



เมื่อได้รับสินค้า สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ  
ควรเติมน้ำยา อิเล็กโทรไลต์ (ขวดสีขาว ฝาดำ)

### การคาลิเบรท

1. เปิดเครื่อง  
กดปุ่ม POWER



2. สังเกตบนหน้าจอ จะแสดง %O2  
(ค่าออกซิเจนในอากาศ)



3. กดปุ่ม HOLD หนึ่งครั้ง จะปรากฏคำว่า  
HOLD บนหน้าจอ



4. กดปุ่ม REC เพื่อเริ่มการคาลิเบรทหน้าจอ  
จะนับถอยหลัง รอบประมาณ 30 วินาที



5. หลังจาก 30 วินาทีแล้ว หน้าจอจะแสดง  
20.9% (ค่าออกซิเจนในอากาศ)



6. กดปุ่ม HOLD ค้างไว้ 2-3วินาที 20.9%  
หน้าจอจะแสดง mg/L สามารถนำไปใช้งานได้



### ข้อควรระวัง

- เมื่อทำการวัด ควรจุ่มส่วนหัวเครื่องวัดในน้ำเลยช่องสีดำ (เซนเซอร์)



- ควรจุ่มเครื่องในแนวตั้งการจุ่มเครื่องในแนวเฉียงทำให้การอ่านค่าคลาดเคลื่อน (เครื่องจะวัดออกซิเจน อากาศที่ยังอยู่บริเวณปลายหัวด้วย)



- ควรระวังส่วนบนของโพรบ ไม่ให้ไปกระทบกับของแข็ง (เช่น ก้อนหินในน้ำ)
- หลังจากการใช้งาน ทำความสะอาด ภายนอก และควรเติมน้ำยา อิเล็กโตรไลต์ เพื่อป้องกันไม่ให้โพรบแห้ง
- หากไม่ได้ใช้งานบ่อยๆ ควรหมั่นเติมน้ำยา เพื่อรักษาโพรบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้